

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Waga kuchenna ADE KE 714 Emma

Waga kuchenna Emma ADE KE 714



Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Waga kuchenna

ADE KE 714 Emma

Dziękujemy za zakup wysokiej klasy wagi kuchennej firmy ADE. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na wszelki wypadek.

1. Przed ważeniem.

Włożenie baterii.

Otwórz przegródkę na baterię znajdującą się na spodzie wagi i włóż baterie (2 x 1.5 V AAA) zgodnie z polaryzacją (+/-).

Zasady bezpieczeństwa.



Należy uważać, aby ciężkie przedmioty nie upadły na wagę. Może to spowodować uszkodzenia.



Wagę należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Nie używać silnych środków czyszczących. Nie zanurzać wagi w wodzie. Wyczyścić natychmiast po zabrudzeniu wagi tłuszczem, przyprawami, octem lub innymi pikantnymi lub barwionymi potrawami. Unikać kontaktu z kwasem cytrynowym.

2. Obsługa.

Włączanie wagi.

Wagę obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego. Naciśnij przycisk ON/TARE/OFF. Po kilku sekundach na wyświetlaczu w zależności od ustawień pojawi się „0g” lub „0 0.00 lb oz”. Waga jest gotowa do użycia.

Jednostka ważenia.

Przycisk znajdujący się na spodzie wagi pozwala na ustawienie jednostki ważenia zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami (g / lb-oz).

Funkcja Tare.

Przycisk **ON/TARE/OFF** umożliwia wyzerowanie wagi. W tym celu możesz np. ustawić pojemnik/miskę na platformie. Po wyświetleniu się wyniku naciśnij przycisk **ON/TARE/OFF**, aby ponownie wrócić do „0.0”. Tarowanie można powtarzać do momentu osiągnięcia maksymalnego obciążenia (5 kg). Po zdjęciu ważonych produktów wyświetlona zostanie ujemna waga całkowita.

Automatyczne / ręczne wyłączenie wagi.

Jeśli wynik pomiaru nie zmienia się przez ok. 2 minuty, waga wyłączy się automatycznie. Aby oszczędzać baterie, można wyłączyć wagę ręcznie naciskając przycisk ON/TARE/OFF przez ok. 2 sekundy.

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Waga kuchenna ADE KE 714 Emma

3. Informacje o błędach

- „Lo” Słaba bateria. Należy wymienić baterie na nowe (2 x 1.5V AAA).
- „EEEE” Przeciążenie. Waga przekroczyła maksymalne obciążenie 5 kg. Natychmiast zdjąć produkty z wagi.

Uwaga: Silne oddziaływanie elektromagnetyczne może wpłynąć na wyświetlane wartości, np. gdy używamy urządzenia radiowego w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia. Po usunięciu źródła interferencji, można ponownie użyć produktu zgodnie z przeznaczeniem. Może zająć potrzeba ponownego włączenia urządzenia.

Niniejsze urządzenie posiada funkcję inteligentnego zerowania. Może to powodować, że wyświetlacz będzie stale wskazywał zero podczas powolnego wlewania dużej ilości składników.

Utylizacja baterii

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to możliwe należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

5. Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Wyroby oznaczone niniejszym symbolem nie mogą być usuwane razem z innymi odpadkami komunalnymi. Należy oddać je do punktów przetwarzania wyrobów elektrycznych i elektronicznych.

Niniejszy produkt jest zgodny z Rozporządzeniem 2004/108/EC. .

GWARANCJA

- Urządzenie objęte jest **3-letnią gwarancją od daty zakupu** w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesałać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

MODEL	
NUMER SERYJNY	
DATA SPRZEDAŻY	
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO	