

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Waga kuchenna
ADE KE851 / KE852 Alisha

Waga kuchenna elektroniczna Alisha



KE 851



KE 852

Dziękujemy za zakup wysokiej klasy wagi kuchennej firmy ADE. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na wszelki wypadek.

1. Przed ważeniem

Włożenie baterii:

Otwórz przegródkę na baterie i włóż 1 x 9V zgodnie z polaryzacją (+/-). Po włożeniu baterii automatycznie wyświetli się wskaźnik alarmu „00:00”, temperatury np. 23°C i czasu.

Zasady bezpieczeństwa:



Należy uważać, aby żadne ciężkie przedmioty nie spadły na wagę. Może ulec uszkodzeniom.



Wagę czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Nie używać silnych środków czyszczących. Nie zanurzać wagi w wodzie. Wyczyścić natychmiast po zabrudzeniu wagi tłuszczem, przyprawami, octem lub innymi pikantnymi lub barwionymi potrawami. Unikać kontaktu z kwasem cytrynowym.

2. Obsługa wagi.

Włączanie wagi:

Naciśnij przycisk ON/OFF. Upewnij się, że wszystkie 4 nóżki wagi dotykają powierzchni. Po kliku sekundach w zależności od ustawień wyświetli się „0 g”, „Water 0 g”, „Milk 0 g” lub „0.0 oz”, „Water 0.0 fl.oz”, „Milk 0.0 fl.oz”. Waga jest gotowa do użycia.

Jednostki ważenia:

Aby zmienić jednostkę ważenia, należy nacisnąć przycisk UNIT przez ok. 3 sekundy. Zaleca się ustawienie jednostki ważenia obowiązującej w danym kraju (g / oz).

Automatyczne i ręczne wyłączenie wagi:

Jeśli wynik pomiaru nie zmienia się przez ok. 2 minuty, waga wyłącza się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawia się czas, temperatura oraz alarm. Aby oszczędzać baterie, można wyłączyć opcję ważenia ręcznie, naciskając przycisk ON/OFF.

Funkcja TARE:

Za pomocą przycisku Z/T wyzeruj wagę. W tym celu możesz np. ustawić pojemnik/miskę na platformie. Po wyświetleniu się wyniku naciśnij przycisk Z/T, aby ponownie wrócić do

„0.0”. Tarowanie można powtarzać do momentu osiągnięcia maksymalnego obciążenia (5 kg). Po zdjęciu ważonych produktów wyświetlona zostanie waga całkowita.

Ustawianie czasu:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk T-SET przez ok 3 sekund. Zacznie migać symbol czasu. Ustaw odpowiednią godzinę, naciskając przycisk UNIT (zmniejszanie wartości) lub Z/T (zwiększanie wartości). Aby potwierdzić ustawienie, naciśnij przycisk T-SET.

Ustawianie alarmu:

Naciśnij przycisk T-SET. Z lewej strony wyświetlacza pojawi się symbol dzwonka. Ustaw odpowiedni czas (max. 99:59 minut), naciskając przycisk UNIT (zmniejszanie wartości) lub Z/T (zwiększanie wartości). Aby potwierdzić ustawienie, naciśnij przycisk T-SET.

Po upływie ustawionego czasu włączy się głośny sygnał dźwiękowy trwający ok. 60 sekund (można go przerwać za pomocą dowolnego przycisku).

3. Informacja o błędach.

„Lo” Słaba bateria. Należy wymienić baterie na nowe (1 x 9V).

„Err” Przeciążenie. Waga przekroczyła maksymalne obciążenie 5 kg. Natychmiast zdjąć produkty z wagi.


Uwaga: Silne oddziaływanie elektromagnetyczne może wpłynąć na wyświetlane wartości, np. gdy używamy urządzenia radiowego w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia. Po usunięciu źródła interferencji, można ponownie użyć produktu zgodnie z przeznaczeniem. Może zajść potrzeba ponownego włączenia urządzenia.

Niniejsze urządzenie posiada funkcję inteligentnego zerowania. Może to powodować, że wyświetlacz będzie stale wskazywał zero podczas powolnego wlewania dużej ilości składników.

Utylizacja baterii

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to możliwe należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Wyroby oznaczone niniejszym symbolem nie mogą być usuwane razem z innymi odpadkami komunalnymi. Należy oddać je do punktów przetwarzania wyrobów elektrycznych i elektronicznych.

Niniejszy produkt jest zgodny z Rozporządzeniem 2004/108/EC.

GWARANCJA

- Urządzenie objęte jest **2-letnią gwarancją od daty zakupu** w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

MODEL	
NUMER SERYJNY	
DATA SPRZEDAŻY	
PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO	