

Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Waga kuchenna
ADE Mirja KE 908

Waga kuchenna elektroniczna składana ADE Mirja KE 908



Biuro Handlowe: Pl. Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz,
tel.: +48 42 716 28 87, fax: +48 42 716 28 37
Infolinia: 0 801 011 707 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
email: biuro@novamed.pl internet: www.novamed.pl

Waga kuchenna ADE Mirja KE 908

Dziękujemy za zakup wysokiej klasy wagi kuchennej firmy ADE.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na wszelki wypadek.

Zasady bezpieczeństwa:

Należy uważać, aby żadne ciężkie przedmioty nie spadły na wagę. Może ulec uszkodzeniom.

Wagę czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Nie używać silnych środków czyszczących. Nie zanurzać wagi w wodzie. Wyczyścić natychmiast po zabrudzeniu wagi tłuszczem, przyprawami, octem lub innymi pikantnymi lub barwionymi potrawami. Unikać kontaktu z kwasem cytrynowym.

Waga dostarczana jest z koszyczkiem do przechowywania, aby uniknąć porysowań i innych uszkodzeń.

Uwaga:

Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru, zaleca się użycie pojemnika do ważenia o średnicy ok. 150mm. Pojemnik należy ustawić na dokładnie na środku wagi.

1. Przed ważeniem

Włożenie baterii:

Rozłóż wagę. Otwórz obie przegródki na baterie i włóż 2 x AAA zgodnie z polaryzacją (+/-). Po włożeniu baterii automatycznie wyświetli się wskaźnik „0.00”.

2. Obsługa wagi.

Włączanie wagi:

Delikatnie rozłóż wagę i połóż na twardej, równej powierzchni. Naciśnij przycisk ON/TARE. Upewnij się, że wszystkie 4 nóżki wagi dotykają powierzchni. Na początku an wyświetlaczu wyświetli się „HELO”, a następnie w zależności od ustawień wyświetli się „0 g” lub „0.0 oz”. Waga jest gotowa do użycia.

Jednostki ważenia:

Aby zmienić jednostkę ważenia, należy nacisnąć przycisk UNIT. Zaleca się ustawienie jednostki ważenia obowiązującej w danym kraju.

Automatyczne i ręczne wyłączanie wagi:

Jeśli waga nie jest używana przez ok. 60 sekund, wyłącza się automatycznie. Aby oszczędzać baterie, można wyłączyć opcję ważenia ręcznie, naciskając przycisk MODE.

Funkcja TARE:

Za pomocą przycisku ON/TARE wyzeruj wagę. W tym celu możesz np. ustawić pojemnik/miskę na platformie. Po wyświetleniu się wyniku naciśnij przycisk ON/TARE, aby ponownie wrócić do „0.0”. Tarowanie można powtarzać do momentu osiągnięcia maksymalnego obciążenia (3 kg). Po zdjęciu ważonych produktów wyświetlona zostanie waga całkowita.

Ustawianie czasu:

Za pomocą przycisku MODE wybierz tryb TM (czas) i przytrzymaj przycisk ok 3 sekund. Kiedy zaczniesz migać symbol minut, ustaw je naciskając przycisk UNIT. Po ustawieniu minut ponownie naciśnij przycisk MODE. Zaczniesz migać symbol godzin. Ustaw odpowiednią godzinę, naciskając przycisk UNIT. Aby potwierdzić ustawienie, naciśnij przycisk MODE.

Uwaga: jeśli w trybie ustawiania czasu nie podejmiesz żadnych działań przez ok. 20 sekund, waga automatycznie powraca do trybu TM.

Ustawianie alarmu:

Naciskając przycisk MODE wybierz tryb TMR (alarm). Kiedy zaczną migać symbol minut, ustaw je naciskając przycisk UNIT. Po ustawieniu minut ponownie naciśnij przycisk MODE. Zaczną migać symbol godzin. Ustaw odpowiednią godzinę, naciskając przycisk UNIT. Po ustawieniu właściwego czasu (max: 99:59 minut), naciśnij przycisk MODE. Po upływie ustawionego czasu usłyszysz głośny sygnał dźwiękowy trwający ok. 30 sekund (można go przerwać za pomocą przycisku MODE).

Uwaga: jeśli w trybie ustawiania alarmu nie podejmiesz żadnych działań przez ok. 20 sekund, waga automatycznie powraca do trybu TM.

3. Informacja o błędach.

 Słaba bateria. Należy wymienić baterie na nowe (2 x AAA).

„Err” Przeciążenie. Waga przekroczyła maksymalne obciążenie 3 kg. Natychmiast zdjąć produkty z wagi.

4. Dane techniczne.

Maksymalne obciążenie: 3 kg
Dokładność: 1 g
Baterie: 2 x AAA

Niniejszy produkt jest zgodny z Rozporządzeniem 2004/108/EC.

Uwaga: Silne oddziaływanie elektromagnetyczne może wpłynąć na wyświetlane wartości, np. gdy używamy urządzenia radiowego w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia. Po usunięciu źródła interferencji, można ponownie użyć produktu zgodnie z przeznaczeniem. Może zająć potrzeba ponownego włączenia urządzenia.

Niniejsze urządzenie posiada funkcję inteligentnego zerowania. Może to powodować, że wyświetlacz będzie stale wskazywał zero podczas powolnego wlewania dużej ilości składników.

Utylizacja baterii

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to możliwe należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Na bateriach zawierających substancje szkodliwe znajdują się następujące symbole:

Pb baterie zawierają ołów

Cd baterie zawierają kadm

Hg baterie zawierają rtęć

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Wyroby oznaczone niniejszym symbolem nie mogą być usuwane razem z innymi odpadkami komunalnymi. Należy oddać je do punktów przetwarzania wyrobów elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA

- Urządzenie objęte jest **3-letnią gwarancją** od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji.
- W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
- Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy przesać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
- Koszty transportu pokrywa użytkownik.
- Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

| | |
|-------------------------------------|--|
| MODEL | |
| NUMER SERYJNY | |
| DATA SPRZEDAŻY | |
| PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO | |